

**Model/Modelo/Modèle**  
**P220LF, P221LF, P225LF,**  
**P225LF-W & P226LF**

▲Specify Finish  
*Especifique el Acabado*  
*Précisez le Fini*

**6**  
**RP70252▲**  
 Aerator  
*Aireador*  
*Aérateur*

**RP70253▲**  
 Spout Cap, Plug & O-Ring  
*Casquete de la Salida, Tapón y Anillo "O"*  
*Écrou du Bec, Bouchon et Joint Toriques*

**5** Diverter Assembly  
*Ensamble del Desviador*  
*Dérivation*

**4** O-Rings  
*Anillos "O"*  
*Joints Toriques*

**RP70254**  
 Diverter Assembly, O-Rings  
 & Slip Ring  
*Ensamble del Desviador,*  
*Anillos "O" y Anillo de*  
*Frotamiento*  
*Dérivation, Joints Toriques*  
*et Anneau de Friction*

**RP5412**  
 Locknuts  
*Contratuercas*  
*Écrous de Blocage*

**RP5404**  
 Coupling Nuts  
 (Not supplied in some models)  
*Tuercas de Acoplamiento*  
*(No proporcionadas en algunos modelos)*  
*Écrous de Raccordement*  
*(Non fournis dans certains modèles)*

**3**

**1**

**2**

**RP43997▲**  
 Knob Handles w Buttons & Screws(Hot & Cold)  
*Perillas con Botones y Tornillos (Caliente y Fría)*  
*Manettes sphériques avec Boutonset Vis (chaude et froide)*

**RP70262**  
 Knob Handles w Buttons & Screws(Hot & Cold)  
*Perillas con Botones y Tornillos (Caliente y Fría)*  
*Manettes sphériques avec Boutonset Vis (chaude et froide)*

**RP71445**  
 Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut  
 & Washer  
*Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y*  
*Resorte, Bonete y Arandela*  
*Obturbateur, siège et ressort, écrou à chapeau et*  
*rondelle*

**RP70263▲**  
 Spray, Hose Assembly & Spray  
 Support  
*Ensamble de la Rociador,*  
*Manguera y Soporte*  
*Douchette, Tuyau Souple et*  
*Support*

