



Models/Modelos/Modèles
P188201LF, P188201LF-SS
P188501LF, P188501LF-SS
Series/Series/Seria


RP79314 ▲
Handle w/Set Screw & Button
Manija con Tornillo de Ajuste y Botón
Manette avec Vis de Calage et Bouton



RP77763 ▲
Repair Kit
Equipo/Herramientas para reparaciones
Kit de réparation





RP70234 ▲
Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support




6
RP79315 ▲
Aerator
Aireador
Aérateur



RP79316
Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
Ensamble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento
Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction




RP60121
Blocks & O-Rings
Bloques y Aros-O
Blocs de fixation et joints toriques



RP41667
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage
For deck mount models
Para modelos con montura
Pour modèles se montant sur la surface adjacente

RP47423
Washer, Nut & Screws
Arandelas, Tuerca y Tornillos
Rondelle, Écrou et Vis
For single hole mount models
Para modelos con instalación de un hoyo
Pour modèles se montant dans un seul trou



RP5404
Coupling Nuts
Tuercas de Acoplamiento
Écrous de Raccordement



▲ Specify Finish
Especifique el acabado
Précisez la Finition