


▲ Specify Finish  
Especifique el Acabado  
Précisez le Fini




**RP71217▲**  
Aerator & Wrench\*\*  
Aireador y Llave\*\*  
Aérateur et Clé\*\*

\*\*Note: Order RP71217 if your faucet spout tip brazed to spout tube.

\*\*Nota: Orden RP71217 Si el pico del surtidor del grifo soldado al tubo del surtidor.


\*\*Note: Commander RP71217 si votre bec de robinet brasé à tube de bec.



**RP71216▲**  
Hot & Cold Lever Handles w/Screws  
Manijas en palanca con tornillos de agua fría y caliente  
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec vis

**5**

**RP20547**  
Retention Screws\*  
Tornillos de Retención\*  
Vis de Retenue\*



**RP71445**  
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer  
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela  
Obturbateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

**4**

**1**


**2**

**3** **RP73887▲**  
Aerator\*\*  
Aireador\*\*  
Aérateur\*\*

**RP5412**  
Locknuts  
Contratuercas  
Écrous de Blocage

**RP71218▲**  
Lift Rod  
Barra de Alzar  
Tige de Manoeuvre

**RP62472▲**  
Plastic Pop-Up Less Lift Rod  
Desagüe Automático de Plástico  
Menos la Barra de Alzar  
Renvoi Mécanique en Plastique  
Sans la Tige de Manoeuvre



\*Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies (1) when using handles mounted from the sides.

\*Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensambles de la unidad de la espiga (1).

\*Note: ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturbateurs (1) lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.